

Rengøringsvejledning 2000 S

Denne rengøringsvejledning erstatter ikke brugermanualen!

Overhold rengøringsintervallerne i oversigten i kapitlet Pleje i brugermanualen.
Læs følgende kapitler inden kaffemaskinen rengøres første gang.



WMF
2000 S

Rengøringsprogram standard

1

* Tryk på **MENUE**

2

* Tryk på feltet **Pleje** (Pleje)

3

Der vises en undermenu
*.
* Tryk på **Rengøringsprog**

4

* Tryk på **Sluk maskine**

5

* Tryk på **Start**
Nu starter rengøringsprogrammet.

6

* Stil 0,5 l rent, koldt vand klar

6.1

* Sæt mælkeslangen i
* Tryk på **Ja**

7

Display, der skal minde om skummerrengøring.
▷ Manuel rengøring af kombiudløb

8

* Træk grumsbeholderen ud og tøm den

8.1

9

* Luk rummet til manuel betjening op
* Læg en WMF-special-rengøringstablet ind

9.1

* Luk rummet til manuel betjening

10

Når der er lagt en rengøringstablet i.
* Tryk på **Ja**

11

Nu starter skummerrengøringen.
Varighed ca. 30 sekunder.

12

Nu starter mixerspuling.
Varighed ca. 30 sekunder.

12.1

13

Nu starter maskinrengøringen.
Varighed ca. 8 minutter.

13.1

Trin 6 og 10
Kun når der er blevet tilberedt drikke tilsat mælk

Trin 11
Kun når der er blevet tilberedt drikke med mixeren (option) tilsat choco

Skummerrengøring

* Tryk i undermenuen pleje på **Skummer reng.**
* Tryk på **Start**

* Stil 0.5 l rent, koldt vand klar
* Sæt mælkeslangen i
* Tryk på **Ja**

Nu starter skummerrengøringen.
Varighed ca. 30 sekunder.

Mixerspuling

* Tryk i undermenuen pleje på **Mixer spuling**
* Tryk på **Start**

Nu starter mixerspuling.
Varighed ca. 30 sekunder.



Rengøringsprogram Plug&Clean

<p>1</p> <p>✱ Tryk på MENUE</p>	<p>2</p> <p>✱ Tryk på feltet (Pleje)</p>	<p>3</p> <p>Der vises en undermenu</p> <p>✱ Tryk på Rengøringsprog</p>	<p>4</p> <p>✱ Tryk på Sluk maskine</p>	<p>5</p> <p>✱ Tryk på Start</p> <p>Nu starter rengøringsprogrammet.</p>
<p>6</p> <p>✱ Mælkeslangen må ikke komme i klemme!</p> <p>✱ Sammen med mælkeslangen stikkes Plug&Clean adapteren ind i dåsen</p>	<p>6.1</p> <p>✱ I dåsen drejes adapteren med uret indtil anslag</p> <p>✱ Tryk på Ja</p>	<p>7</p> <p>✱ Skub kombiudløbet helt op</p> <p>✱ Træk grumsbeholderen ud og tøm den</p> <p>✱ Sæt grumsbeholderen i</p>	<p>8</p> <p>✱ Luk rummet til manuel betjening op</p> <p>✱ Læg en WMF-special-rengørings-tablet ind</p>	<p>8.1</p> <p>✱ Luk rummet til manuel betjening</p> <p>✱ Tryk på Ja</p>
<p>9</p> <p>Nu starter mixerspuling. Varighed ca. 30 sekunder.</p>	<p>10</p> <p>Plug&Clean rengøringen starter. Varighed ca. 2 minutter.</p>	<p>10.1</p>	<p>11</p> <p>Nu starter maskinrengøringen. Varighed ca. 8 minutter.</p>	<p>11.1</p>

Trin 6 og 10: Kun når der er blevet tilberedt drikke tilsat mælk.

Trin 9: Kun når der er blevet tilberedt drikke med mixeren (option) tilsat choco.

Manuel rengøring kombiudløb Sluk på ON/OFF kontakten, før rengøringen starter. Tag stikket ud af kontakten.

<p>A</p> <p>✱ Træk armen bag ved kombiudløbet fremad</p> <p>✱ Tag det frigjorte kombiudløb af</p> <p>✱ Træk mælkeslangen ud af mælkebeholderen, og frigør den fra kombiudløbet</p> <p>Hvis til rådighed:</p> <p>✱ Løsn mixerslangen</p> <p>⚠ Pas på!</p> <p>Træk mælkeslangen forsigtigt af.</p>	<p>B</p> <p>✱ Resten af mælkeslangen føres stykke for stykke ned i rengøringsopløsningen</p> <p>Dette forhindrer, at der dannes luftbobler i mælkeslangen.</p> <p>✱ Læg kombiudløbs dele i opløsningen med rengøringsmiddel</p> <p>Alle delene skal være helt dækket af rengøringsopløsningen.</p> <p>✱ Tag delene op efter 5 timer, og rengør dem grundigt med en børste</p> <p>✱ Bland 5 ml WMF specialrengøringsmiddel med 0,5 l varmt vand</p> <p>✱ Skil kombiudløbet ad</p> <p>✱ Dyp en af enderne på mælkeslangen i rengøringsopløsningen</p>
<p>C</p> <p>Hvis til rådighed:</p> <p>✱ Skyl mixerslangen meget grundigt</p> <p>✱ Sæt kombiudløbet sammen igen</p> <p>✱ Sæt kombiudløbet tilbage i maskinen</p> <p>✱ Sæt mælkeslangen i</p> <p>Hvis til rådighed:</p> <p>✱ Sæt mixerslangen i</p> <p>✱ Skyl kombiudløbet og mælkeslangen meget grundigt med rent vand, så alle rester af rengøringsopløsningen fjernes</p>	<p>⚠ Anvisninger</p> <p>Skummerrengøring:</p> <p>Oplysninger om mellemrengøring findes under "Skummerrengøring".</p> <p>Manuel rengøring af kombiudløb med Plug&Clean:</p> <p>Skal udføres mindst 1 x om ugen.</p> <p>Manuel rengøring af kombiudløb uden Plug&Clean:</p> <p>Skal udføres mindst 1 x om dagen.</p> <p>Efter Plug&Clean-rengøringen:</p> <p>Den rengjorte mælkeslange og adapteren kan opbevares i et lukket køleskab.</p>