

# Lynguide til rengøring

Denne lynguide erstatter ikke brugermanualen!

Overhold rengøringsintervallerne i oversigten i kapitlet Pleje i brugermanualen.  
Læs kapitlet Pleje, inden kaffemaskinen rengøres første gang.



**WMF**  
*bistro!*

## Standard rengøringsprogram

<b>1</b>  * Tryk på knappen <b>MENUE</b>	<b>2</b>  * Tryk på knappen (Pleje)	<b>3</b>  * Tryk på knappen <b>Rengøringsprog.</b>	<b>4</b>  * Tryk på <b>Sluk maskinen</b>	<b>5</b>  * Tryk på <b>Start</b> Rengøringsprogrammet bliver startet.	
<b>6</b>  * Hæld 0,5 l rent vand i en beholder * Stik mælkeslangen i vandet * Tryk på <b>Fortsæt</b>	<b>6.1</b> 	<b>7</b>  * Tøm grumsbeholderen	<b>7.1</b> 	<b>8</b>  * Luk rummet til manuel betjening op * Læg en rengørings-tablet ind	
<b>8.1</b> 	<b>9</b>  * Luk rummet til manuel betjening igen * Tryk på <b>Ja</b>	<b>10</b>  Skylning af mælkesystemet starter. Varighed ca. 30 sekunder.	<b>11</b>  Skylning af mixer starter. Varighed ca. 30 sekunder.	<b>11.1</b> 	
<b>12</b>  Maskinrengøringen starter. Varighed ca. 8 minutter.	<b>12.1</b> 	<b>Trin 6 og 10:</b> Kun når der er blevet tilberedt drikke tilsat mælk.			<b>Trin 11:</b> Kun når der er blevet tilberedt drikke tilsat chokolade med mixeren (option).

## Skylning af mælkesystem

 * Tryk på <b>Mælkesystem</b> i undermenuen Pleje * Tryk på <b>Start</b>	 * Hæld 0,5 l rent vand i en beholder * Stik mælkeslangen i vandet * Tryk på <b>Fortsæt</b>	 Skylning af mælkesystemet starter. Varighed ca. 30 sekunder.
--	--	---

## Skylning af chokosystem

 * Tryk på <b>Chokosystem</b> i undermenuen Pleje * Tryk på <b>Start</b>	 Skylning af mixer starter. Varighed ca. 30 sekunder.
--	---



## Rengøringsprogram Plug&Clean

**1**

On 10.10.2007 08:15

Tryk på knappen **MENUE**

**2**

Hovedmenu MENUE

Tryk på knappen **PLEJE**

**3**

Pleje

Rengøringsprog

Tryk på knappen **Rengøringsprog**

**4**

Pleje Rengøringsprog

Sluk maskine

Tryk på **Sluk maskinen**

**5**

Rengøringsprog Sluk maskine

Start rengøring nu?

Start

Tryk på **Start**  
Rengøringsprogrammet bliver startet.

**6**

Rengøringsprog Mælkesystem

Mælkeslange sat på Plug&Clean-adapteren?

Fortsæt

Sæt mælkeslangens tilslutningsstykke på Plug&Clean adapteren

Tryk på **Fortsæt**

**6.1**

Pas på! Mælkeslangen må ikke komme i klemme!

**7**

Rengøringsprog Sluk maskine

Åbn manuelt rum Læg rengørings-tablet ind

Luk rummet til manuel betjening op

Læg en rengørings-tablet ind

Luk rummet til manuel betjening igen

Bekræft med **OK**

**8**

Rengøringsprog Sluk maskine

Tøm grumsbeholder!

Tøm grumsbeholderen

**8.1**

**9**

Rengøringsprog Mælkesystem

Plug&Clean RENGØRING I GANG

Plug&Clean rengøringen starter.

Varighed ca. 2 minutter

**10**

Rengøringsprog Chokosystem

RENGØRING I GANG

Skylning af mixer starter.

Varighed ca. 30 sekunder.

**10.1**

**11**

Rengøringsprog Sluk maskine

RENGØRING I GANG

Maskinrengøringen starter.

Varighed ca. 8 minutter.

**11.1**

**Trin 8-9:** Kun når der er blevet tilberedt drikke tilsat mælk.

**Trin 10:** Kun når der er blevet tilberedt drikke tilsat chokolade med mixeren (option).



**Efter Plug&Clean-rengøringen:** Den rengjorte mælkeslange og adapteren kan opbevares i et lukket køleskab.

**Skylning af mælkesystem:** Se på næste side vedr. mellemrengøring under „Skylning af mælkesystem“.

**Manuel rengøring af kombiudløbet med Plug&Clean:** Skal udføres mindst 1 x pr. uge. Se nedenfor.

**Manuel rengøring af kombiudløb** Sluk for maskinen med tænd/sluk-knappen inden rengøring, og træk netstikket ud.

**A**

- Træk armen bag ved kombiudløbet fremad
- Tag det frigjorte kombiudløb af
- Træk mælkeslangen ud af mælkebeholderen, og frigør den fra kombiudløbet
- Tag også en evt. mixerslange af

**B**

- Bland 5 ml rengøringsmiddel med 0,5 l varmt vand
- Skil kombiudløbet ad
- Læg kombiudløbets dele samt mælkeslangen i opløsningen med rengøringsmiddel

Alle delene skal være helt dækket af rengøringsopløsningen

- Tag delene op efter 5 timer, og rengør dem grundigt med en børste

**C**

- Skyl kombiudløbet og mælkeslangen meget grundigt med rent vand, så alle rester af rengøringsopløsning bliver fjernet
- Sæt kombiudløbet sammen igen
- Sæt kombiudløbet tilbage i maskinen
- Sæt slangerne på igen

**Maskiner med slangeklemmeventil: Afmonter mælkeslangen.** Montagen sker i den omvendte rækkefølge.

**1**

**2**

- Hold i mælkeslangen med begge hænder, og træk den fremad

**2.1**

**3**

- Træk mælkeslangen opad, og tag den ud af klemmeventilen

**3.1**