

Installation

W.B. påskrues vandhanen (3/4" indv. RG). Såfremt De har en vandhane med 1/2" gevind, bruges der en reduktionsgevindring. Vær opmærksom på korrekt anbringelse af filtersien (E), og pakningen (F). Skru så tilløbsslangen på (C).

W.B. skal monteres imellem vandhane og tilløbsslange. Lodret montage (fig. 1).

Vedligeholdelse

W.B. behøver praktisk talt ingen vedligeholdelse. Hvis vandet ikke er helt rent, anbefaler vi, at filtersien (E) tages ud og rengøres. Dette sker nemt under rindende vand.

Igangsætning efter en blokering (fig. 1)

W.B. afbryder vandtilførslen, når der opstår fejl i maskinen eller afløbsslangen. Inden man gentilslukker ventilen, må fejlen findes og udbedres.

Derfor gør følgende:

- Luk for vandhanen (B)
- Skru tilløbsslangen af (C)
- Tryk forsigtigt udløserknappen, som sidder i midten (H) ind

Hvis vandtrykket er stort, kan det forekomme, at den lille udløserknop er vanskelig at trykke ind. Demonter da W.B. fra vandhanen (B) og sænk trykket ved at presse (om nødvendigt med magt) ventilen i midten (L), som ligger under filteret (E) ned. Efter denne operation kan knappen let trykkes ind.

fig. 1

