

A TASTE OF THE FUTURE

Användarmanual

User manual



COFFEE QUEEN

V2

U SE/GB

SE

Rostfri Värmehäll
för glaskanna

Din återförsäljare / Your retail dealer

.....


.....

.....

GB

Stainless Warmer
for glasspot


Rev. 071017



SE / GB

1. Innehåll / Table of contents	2
2. Installation och igångsättning / Installation and start	3
3. Skötselråd / Maintenance	4
4. Viktigt / Important	5

Garanti och Service



2. Installation och igångsättning / Installation and start

1.


Placera värmehällen på ett plant och vattentätt underlag.



Place the machine on a flat level and waterproof surface.

2.

Anslut stickproppen till ett jordat vägguttag.
230 volt, 0 ampere.



Connect the plug to a separate earthed wall socket.
240V, 13 amp. (230V,10 amp).

3.

Slå på strömbrytarna.

Kontrollera att plattorna blir varma.
Ställ kannorna på värmehällstallriken.



Turn on the switch.


Ensure that the hot plates gets warm.
Place the pot(s) on the plate(s).

Tips för bästa kvalitet på kaffet.

1. Rör alltid om i kannan innan servering.
2. Blanda aldrig nytt kaffe med gammalt.

Some tips for best quality.

1. Always stir the brewed coffee in pot before serving.
2. Do not mix freshly brewed coffee with coffee that have been kept warm.



OBS!
Värmehällen får ej överspolas
eller nedsänkas i vatten.




Caution!
The warmer should not be
Submerged in water or
Washed in a dishwasher.

Viktigt!

Gör inte ingrepp i värmehällen. Felaktiga åtgärder kan leda till personskador och funktionsfel.

Värmehällen bör stå på ett plant underlag för att den skall fungera tillfredsställande.

Vid alla ingrepp i värmehällen måste denna först göras spänningslös, detta genom att t.ex. stickproppen tas ut ur vägguttaget.



Important

Do not make any alterations to the machine. Such measures may cause personally injury and the machine to fail.

The machine should stand on a flat surface so that it will function properly.

The machine must be disconnected from electrical supply before any maintenance.

COFFEE QUEEN

V2

Gäller endast Sverige / Sweden only Garantibestämmelser

2 års garanti på delar.

Gäller för bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning.

För att garantin skall gälla förutsättes att skötselinstruktionerna har följts, att skälig aktsamhet har iakttagits och att felanmälan har gjorts utan dröjsmål, samt att berörd utrustning inte använts i avvaktan på service om risk finns att skadan eller bristen skulle förvärras.

Garantin omfattar inte förbrukningsartiklar som glas, normalt underhåll som rensning av silar och filter, fel på grund av föroreningar, kalk eller fel spänning, tryck eller justering av vattenmängd.

Garantin omfattar ej heller följdskador som orsakats av fel på eller felaktig hantering av produkten.

Garantin upphör att gälla efter reparation eller liknande ingrepp av företag annat än av oss rekommenderat.



SERVICE

Om problem uppstår
**Vänligen kontakta
din återförsäljare**

SERVICE

With problems
**Please contact
your retail dealer**

Din återförsäljare / Your retail dealer

.....
.....
.....

COFFEE QUEEN AB, Box 960, 671 29 ARVIKA, besöksadress; Korpralsv 1B,
Tel vxl; +46 (0)570-47700, Fax; +46 (0)570-47719
E-mail: info@coffeequeen.se www.coffeequeen.se

Art. nr/Art. no.1704004